

docomo N-01J

電源の入れ方

- 1** 電源ボタンを約2秒間押し続ける



電源を入れると無線 LAN 機能が自動的にオンになり、ネットワークの検索が開始されます。

ネットワークに接続されると、ディスプレイに接続先のネットワーク名が表示されます。

電源の切り方

- 1** 電源ボタンを約2秒間押し続ける



電源ボタンを約2秒押し続けると電源オプション画面が表示されます。ただし、タッチパネルの操作中、設定中、処理中の場合は、電源オプションは表示されません。

- 2** 【電源 OFF】をタップする。



【電源 OFF】をタップすると画面が暗くなり、電源が切れます。
※本端末の電源を切ると、本端末と接続されていた Wi-Fi 対応機器や Bluetooth 搭載機器などとの接続が自動的に切れます。

画面ロックを解除する

ホーム画面に鍵アイコンが表示され、画面がロックされているときは、ロックを解除します。

- 1** 画面ロックが解除されるまで、**鍵マーク**を長押しする



画面ロックが解除されるまで鍵マークを長押し

docomo N-01J

インターフェース



画面の見かた



① 受信レベル

- LTE/3Gの受信レベル「強」⇔「弱」
- 圏外
- 公衆無線LANの受信レベル「強」⇔「弱」

② 接続状態

- 接続中のネットワークの種類（「4G+」／「3G」）が表示されます。
- ※本端末のLTE接続時は常時「4G+」が表示されます。

③ 通信状態

- データ送受信の状態を表示します。（ブリッジモード時は表示されません。）

- 送信中
- 受信
- 送受信

④ Linkingの状態

- Linking ONでサービスが有効の場合（右下の数字はサービス有効数）
- Linking ONで動作不可の場合（ドコモminiUIMカードが挿入されていないなど）

⑤ ドコモminiUIMカードの状態

- PINロック／PIN完全ロックまたはPIN未認証の場合
- ドコモminiUIMカードが挿入されていない場合

⑥ 有線接続の状態

- パソコンとUSBケーブル A to C 01で接続中に表示されます。
- 「USBテザリング機能」が「OFF」のときは表示されません。
- クレードルを使用して有線LAN接続し、リンクが確立しているときに表示されます。

⑦ Bluetooth機能の状態

- Bluetooth機能で接続中（右下の数字は接続台数）

⑧ Wi-Fi接続の状態

- Wi-Fi利用している周波数と接続台数が表示されます。

- 2.4GHz帯を利用中
- 5GHz帯で屋外利用中（DFS機能が動作中の場合、アイコンが点滅します。）
- 5GHz帯で屋内利用中（アイコン表示中は、屋内でご使用願います。）

⑨ 動作モードの状態

- 動作中のモード（「Router」「Bridge」「PPPoE」「DHCP」）を表示します。「Bridge」「PPPoE」

⑩ 電池残量の状態

- 電池残量を6段階で表示します。また、色（オレンジ：0～20%、黄色：21～40%、白：41～100%）で表示します。

- 電池残量 「多い」⇔「少ない」
- 充電中のアイコン

⑪ 日付／時刻表示

- 日付と時刻が表示されます。

⑫ データ通信量表示

- 現在のデータ通信量を表示します。（データ通信量の累積値／上限設定値） データ通信量設定で設定したデータ通信量上限値に対する積算データ通信量の割合を紺色の帯で表示します。

⑬ 情報ボタン

- 本端末の状態を確認します。

⑭ 電池残量%表示

- 電池残量を%で表示します。

⑮ ショートカットボタン

- ワンタッチで設定の切り替えができます。

⑯ 設定ボタン

- 各種項目の設定をします。

⑰ メッセージ表示

- メッセージが表示されます。

- メッセージが表示されていないときは、接続回線（NTT DOCOMOなど）が表示されます。