

紙折り機 NP270L セットアップ方法



- ポイント●
ココの赤線に
そろえる!
- ① 固定レバーを固定から解除にまわす。
(※写真の角度くらいでOK。写真よりレバーを下げすぎるとトレイ1が入らないので注意。)
 - ② 赤線にそろえてトレイ1をはめ込む。
 - ③ レバーを解除から固定にまわす。



- ④ トレイ1と反対側の補助台をひらく。



- ⑤ プラグをコンセントに挿し電源をつける。
- ⑥ 紙定規中央のネジをゆるめ折りたい紙のサイズに目盛をあわせ紙をセットする。
ゆるめたネジは再び締めて紙を固定する。



- ⑦ 排紙ローラーの白いネジをゆるめて左シールに記載されている原紙サイズと折り方の目盛りに合わせてる。合わせたらローラーの白ネジを締め固定する。



- ⑧ 電源スイッチ上にある給紙台レバーを下げる。
- ⑨ 操作パネルで原紙サイズと折り方を選ぶ。



- ⑩ ネジをゆるめ、各トレイにある赤い目印を操作パネルの液晶に表示されている数字の目盛に合わせてる。

以上で準備完了です。スタートを押す前に必ずテストを行ってください。