

電源の入れ方

電源の切り方

充電中の状態

**NEC MP02LN** 

1 ① ボタンを長押しする (2 秒以上)

2 🛈 ボタンを長押しする (5 秒以上)

かんたんマニュアル

Please Wait

Power OFF

※この表示になるまで押し続けてください

1 分間操作が行われないとスリープモードになります。

スリープモードについて

電源ボタンを短く押すと復帰します

QRコードによる簡単接続設定 無線 LAN 初期設定に記載されている 1 2 QR コードを読み取る

希線LAN初期設

SSID : aterm-d468 KEY : VEPV: 03764 

NW2-0059

3

😨 Wi-F

Bluetooth

(1) モノマイル通信
(1) マンターネット見る

通知
① アウンドと相対
③ おやすみモード

設定を開き、❹をタップし、

プロファイルをインストールします。

送給

キャンセル プロファイルをインス… インス

説明 Wi-Fi接続の設定情報です。このプロファ ルすることで、Wi-F線統設定が行えます

ダウンロード済みプロファイルを削除

WiFi Configuration NEC Platforms, Ltd. ----

内容 Wi-Fiネットワーク:2

## ※Appleでの設定方法です。Androidはアプリのダウンロード ページが開きますので、画面に従い設定してください。









Web 管理ページのログインの仕方

Web 管理ページとは、Microsoft Edge や Google Chrome など のWWW ブラウザで表示できる本商品の設定画面です。 本商品に接続されているパソコンやスマートフォン/タブレット端末 などから WWW ブラウザを使用してクイック設定 Web を起動する ことで、本商品の設定変更や状況確認を行うことができます。



※本商品(MP02LN)に正しく接続され ていることを確認してください。



Windows 한キュリティ ×	
Microsoft Edge	ユーザー名
サーバー aterm.me がユーザー名とパスワード 要求しています。サーバー の報告によると、これは Aterm(admin) がらり要求です。	admin
警告: ユーザー名とバスワードは、セキュリティ1 保護されていない接続で 基本認証を使用して送信されます。	
admin	パスワード
	6桁の数字
□ 貫待道報な記録 5 0	
OK ++7201	クリック

(画面は Windows10 の例です)



インターフェース



¢

右側面	メニューボタン	雷源ボタン
_		
	MENU 📥	$\bigcirc$
左側面	Micro LISBポート(充雪ポー	<b>()</b>
		1.7
	5V 📥	Aterm MPOZLN

3

## Web 管理ページが開きます。

Web 管理ページの「設定」で各種設定を行う

Aterm	Col	
Aterm MP02LN	Aterm MP02LN	
基本認定 B線LAN認定		クイック設定Web
も原設定 ディスプレイ設定	をメニューから設定項目を選択して、 設定をスタートしましょう。	
"一夕遥信量	装置情報	
FREADE	装置名	ATERM-X00000X
	接続状態	インターネット利用可:LTE(10000)
112	電波状態	非常に強い
② 設定用QRコードを表示	SIM优额	SIMを1800
English		最新情報に更新
ヘルプ表示	Cop Copy	pyright(c) NEC Corporation 2001-2019 right(c) NEC Platforms, Ltd. 2001-2019



