

かんたんマニュアル

HIKVISION DS-PT6



配線が完了した状態で Internet Explorer 11 を起動してください。 ※ Microsoft Edge では接続できません ※ カメラの電源を入れてください



アドレス枠に **192.168.1.64** と入力 ※カメラのIPアドレスのデフォルト値です





ログイン画面が立ち上がりますので ユーザー名 admin パスワード e-tamaya を、入力しログインを押してください。



ログインすると計測が始まります。 右下のよくマークを押すとフルスクリー ンモードに変更できます。 (Esc を押すと元の画面にもどります) 左下の III マークを押すと表示パター ンを変更することができます。



フルスクリーンモード



映像を外部出力する場合

※液晶ディスプレイは別途必要になります。



(Win10 の場合)

サーマルカメラの映像を外部ディスプレイに出 力する場合は、キーボードの [Fn] を押しなが ら [F5] を押します。

映像が缺らない場合は、下記の表を参考にパソコンの設定を変更してください。 (同じメーカーでもファンクションキーが異なる可能性があります)					
HP	富士通	Panasonic	NEC	SONY	東芝
(Fn)+(F5)	[Fn]+[F10]	(Fn)+(F3)	(Fn)+(F3)	[Fn]+(F7)	(Fn)+(F5)
DELL	EPSON	Lenovo	77732/61-9-	Mac	
(Fn)+(F8)	(7%)+(77);23# (7%)+(78)	(Fn]+(F7)	(Fn]+(F2)	利用目的を、コントロールパネルの時間で ミラーリング設定	

画面右側に [表示] チャームが表示されるので、 出力先に<mark>複製</mark>を選択します。