


配線図



液晶ディスプレイとスティック PC の接続方法

事前準備

動画ファイルを USB メモリ等に保存してご用意ください。

動画ファイルの対応形式について

「映画&テレビ」の対応形式

.m4v .mp4 .mov .asf .avi .wmv .m2ts

※この商品はすべての動画ファイルの再生を保証するものではありません。事前に再生テストを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

スティック PC と各種機器を下の写真のように接続します



スティック PC をテレビの HDMI ポートに差し込みます

スティック PC とテレビを電源に接続します

