

Speed Wi-Fi 5G X11

インターフェース

正面



上側面

SIMカバー



下側面

USB Type-C ポート (充電ポート)



電源の入れ方

電源の切り方

- 1 「NEC」と表示されるまで
⏻ ボタンを長押しする
(3秒以上)

- 2 ⏻ ボタンを長押し(3秒以上)、電源オプション画面の
①「電源OFF」を選んで決定ボタンを押します



※この画面になるまで押し続けてください



※この画面になるまで押し続けてください

■ 無線LAN (Wi-Fi) の接続設定

QRコードを読み取って下さい



■ QRコードによる簡単接続設定

QRコードを読み取ると、簡単にWi-Fi接続出来ます

