

液晶ディスプレイに PC の画面を映す接続方法

ステップ 1

ディスプレイの電源を入れます



ステップ 2

PC を起動します



ステップ 3

PCにRGB・HDMIケーブルを差し込みます



RGB に接続した様子



HDMI に接続した様子

ステップ 4

ディスプレイに RGB・HDMI ケーブルを差し込みます



RGB に接続した様子



HDMI に接続した様子

ステップ 5

ディスプレイの [入力] を差し込んだ入力に切替えます



ステップ 6

ディスプレイに映像が映れば設定完了です



映像が映らない場合は、右記の表を参考にパソコンの設定を変更してください。

(同じメーカーでもファンクションキーが異なる可能性があります)

HP	富士通	Panasonic	NEC	SONY	東芝
[Fn] + [F5]	[Fn] + [F10]	[Fn] + [F3]	[Fn] + [F3]	[Fn] + [F7]	[Fn] + [F5]
DELL	EPSON	Lenovo	マウスコンピューター	Mac	
[Fn] + [F8]	[Fn] + [F7] 又は [Fn] + [F8]	[Fn] + [F7]	[Fn] + [F2]	再起動後、コントロールパネルの調整でミラーリング設定	