



紙折り機 EPF-200 の使用方法

紙折り機 の名称と流れ

② 折り方設定プレートを差し込む


① 補助テーブルを引き出す

③ 用紙のセット

④ ガイドを用紙幅に合わせる

⑤ 排紙トレイを引き出す

① 補助テーブルを引き出す




② 上カバーを開きプレートを差し込む



⚠ プレートは折り方によって差し込む位置が変わります



A 内三つ折



B 外三つ折



C 変形外三つ折



③ 用紙をセットする



押しボタンを押し用紙をセット
給紙テーブルを押し下げながら用紙
を本体側に当てつけて下さい。

④ ガイドを用紙の幅に合わせて固定します




機械側に用紙が当て付け
られているか確認します



用紙幅に合わせてら
ネジを回して固定します

⑤ 排紙トレイを引き出す



⑥ テスト運転をしてから、スタートします



完成